

ASENNUSOHJEET

DALA-FLODA valmiskäsitellyn massiivipuulattian asennusohjeet.

Huom! Lukekaa ohjeet ennen kuin rupeatte asentamaan lattiaa.

Vastaanotto:

Kun otatte vastaan lattian huolehtikaa että se säilytetään kuivassa paikassa. Tarkistakaa myös ettei se ole vaurioitunut kuljetuksessa ja että toimitettu laatu vastaa tilattua laatua.

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tulee lattian säilyttää samassa huoneessa johon se asennetaan pari vuorokautta, jolloin lattialaudat saavuttavat saman lämpötilan kuin ympäristö.

Huom! Älä pura pakkauksia ennen kuin lattia on tarkoitus asentaa. Kartonki, johon laudat on pakattu on kosteusuojattu, joten kaikilla laudoilla on sama kosteusarvo **n. 8 %**.

Ennen asennusta tulee tarkistaa seuraavat asiat;

- Huone mihin lattia asennetaan tulee olla kosteus- ja lämpöeristetty ja lämmön tulee olla päällekytketty.
- Huoneen lämpötila tulee olla vähintään **+ 17°C** ja korkeintaan **+ 25°C**.
- On tärkeää että kaikki maalaus- muuraus- ym. työt on viety päätökseen ennen lattian asennusta.
- Huoneen suhteellinen kosteus (SH) tulee olla vähintään **40 %** ja korkeintaan **60 %**.
- Normaalisti huoneilman suhteellinen kosteus on vuodessa keskimäärin **n. 50 %**.

Asennusvaiheessa tarkistetaan lattialaudat viimeisen kerran. Dala-Floda massiivipuu lattiat voidaan asentaa ruuveilla tai nautoilla. Älä koskaan yhdistä liimausta ja ruuvausta / naulausta. Jos lattia asennetaan palkiston päälle ruuvataan tai naulataan se ensisijaisesti. Jos lattia asennetaan lastu- (ruuviväli n. 40 cm)tai vanerilevyn (ruuviväli n. 60 cm) päälle se ruuvataan.

Dala Floda massiivipuu lattiat voidaan asentaa ”uivana” ainoastaan Elastilon tarra-alusmaton päälle. Katso sivulla Elastilon.

Huom! Jos lattialauta on asennettu, mahdollisia valituksia ei hyväksytä.